



Lexmark™

Translation Assistant

버전 3.0

관리자 설명서

2023년 6월

www.lexmark.com

내용

- 변경 내역..... 3**
- 개요..... 4**
 - Translation Assistant 이해..... 4
 - 지원되는 형식 및 언어..... 4
- 시작하기..... 6**
 - 설치 준비 체크리스트..... 6
 - 응용 프로그램 설치..... 6
- 애플리케이션 구성..... 8**
 - 응용 프로그램 설정 구성..... 8
 - 각 번역된 페이지에 바닥글 텍스트 추가..... 9
- 응용 프로그램 사용..... 10**
 - 번역된 문서 인쇄..... 10
 - 번역된 문서를 이메일 첨부 파일로 전송..... 11
- 문제 해결..... 13**
 - 문서를 처리하는 중 오류가 발생했습니다..... 13
 - 번역된 문서를 인쇄하거나 이메일 첨부 파일로 보낼 수 없습니다..... 13
 - 응용 프로그램이 응답하지 않음..... 14
 - 가비지 텍스트가 인쇄됨..... 14
 - 번역된 문서에서 페이지 나누기가 올바르지 않습니다..... 14
- 자주 묻는 질문들(FAQ)..... 16**
- 고지사항..... 18**
- 색인..... 19**

변경 내역

2023년 6월

- 추가된 정보는 다음과 같습니다.
 - 번역 작업당 최대 5개의 대상 언어 추가
 - 번역된 파일의 모든 페이지에 바닥글 텍스트 추가
 - 번역 할당량
- 수정할 수 있는 응용 프로그램 설정을 업데이트했습니다.
- 원본 및 대상 언어를 업데이트했습니다.

2022년 10월

- 설치 준비 체크리스트를 업데이트했습니다.
- 지원되는 출력 파일 형식에 대한 정보를 추가했습니다.
- 지원되는 원본 언어를 업데이트했습니다.
- 다음에 대한 지침이 추가되었습니다.
 - 번역된 문서 인쇄
 - 번역된 문서를 이메일 첨부 파일로 전송

2022년 4월

- 최초 문서 릴리스

개요

Translation Assistant 이해

Lexmark™ Translation Assistant는 원본 언어의 문서를 스캔하여 대상 언어로 번역하도록 하는 임베디드 솔루션 프레임 워크(eSF) 응용 프로그램입니다. 번역된 문서를 인쇄하거나 이메일로 전송할 수 있습니다.

Translation Assistant는 OCR(Optical Character Recognition)을 사용하여 스캔한 문서의 텍스트를 인식하여 기계 번역을 위해 Azure Cognitive Services에 제출합니다.

이 문서는 Translation Assistant eSF 응용 프로그램을 사용하고, 구성하며, 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

참고: Lexmark는 Translation Assistant 웹 포털도 제공합니다. 이 클라우드 솔루션을 사용하면 원본 언어의 파일을 업로드하고 이를 대상 언어로 번역할 수 있습니다. 그런 다음 번역된 문서를 다운로드하거나 이메일로 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Lexmark Cloud 서비스 관리자 설명서*의 Translation Assistant 포털 장을 참조하십시오.

지원되는 형식 및 언어

출력 파일 형식

- PDF
- DOCX

참고:

- OCR에서 PDF와 DOCX 문서를 다르게 처리하고 다른 출력을 생성할 수 있습니다.
- Translation Assistant에서는 번역된 파일의 모든 페이지에 바닥글 텍스트를 추가하도록 지원합니다. 바닥글 텍스트를 번역하도록 선택할 수도 있습니다. Translation Assistant 포털에서 이 기능을 활성화한 경우 Translation Assistant는 DOCX 모드만 지원하고 PDF 모드는 비활성화됩니다. 자세한 내용은 [9 페이지의 “각 번역된 페이지에 바닥글 텍스트 추가”](#)를 참조하십시오.
- Translation Assistant는 비스타일화된 텍스트에 가장 적합합니다. 그래픽을 포함한 문서의 경우 PDF는 권장 형식입니다.
- 스타일화된, 스크립트 또는 손으로 쓴 텍스트나 이미지가 겹친 텍스트를 포함한 문서를 사용하지 마십시오.

원본 언어

포르투갈어(브라질)	일본어
크로아티아어	한국어
세르비아어 키릴 자모	노르웨이어
체코어	폴란드어
덴마크어	루마니아어
네덜란드어	러시아어
영어	중국어 간체

핀란드어	슬로바키아어
프랑스어	슬로베니아어
프랑스어(캐나다)	스페인어
독일어	스웨덴어
그리스어	중국어 번체
헝가리어	터키어
이탈리아어	우크라이나어

대상 언어

아랍어	파슈토어
포르투갈어(브라질)	폴란드어
다리어	러시아어
네덜란드어	소말리아어
영어	스페인어
필리핀어	중국어 간체
프랑스어	스와힐리어
프랑스어(캐나다)	텔루구어
독일어	중국어 번체
아이티 크리올어	우크라이나어
힌디어	우르두어
몽 다오어	베트남어
이탈리아어	웨일스어
일본어	
한국어	

참고: 일부 언어로 번역된 문서를 인쇄하려면 프린터에 글꼴을 설치해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Lexmark 담당자에게 문의하십시오.

시작하기

설치 준비 체크리스트

다음을 확인하십시오.

- 프린터는 4.3, 7 또는 10인치 스크린의 복합 제품(MFP)입니다.
- 프린터 펌웨어는 076.xxx 이상에서 실행 중입니다.
- 프린터 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브(ISD)가 설치되어 있습니다.
- OCR 라이선스가 유효합니다.
- 프린터는 Lexmark Cloud 서비스에 등록되어 있습니다.
참고: 자세한 내용은 *Lexmark Cloud 서비스 관리자 설명서*를 참조하십시오.
- Lexmark Cloud 서비스 계정이 모든 사용자를 위해 설정되었습니다.
- Translation Assistant는 사용자 조직에 대해 활성화되어 있습니다.

응용 프로그램 설치

참고: Lexmark Cloud 서비스에서 응용 프로그램 설치 및 배포가 완료되었습니다.

Translation Assistant를 설치하려면 구성을 만든 다음 해당 구성을 프린터에 배포합니다.

구성 만들기

1 Lexmark Cloud 서비스 대시보드에 액세스합니다.

참고: 자세한 내용은 *Lexmark Cloud 서비스 관리자 설명서*를 참조하십시오.

2 그룹 관리 웹 포털에 액세스합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

- Lexmark Cloud 서비스 대시보드에서 **그룹 관리** 카드를 클릭합니다.
- 현재 웹 포털에서 페이지 오른쪽 상단의  아이콘을 클릭한 후 **그룹 관리**를 클릭합니다.

3 구성을 만듭니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

- **구성 > 구성**을 클릭한 후 **만들기**를 클릭하거나 **구성 만들기**를 클릭합니다.
- **프린터 > 구성 > 구성 만들기**를 클릭합니다.

4 고유한 구성 이름 및 설명을 입력합니다.

예를 들어, 클라우드 인증으로 **Translation Assistant** 설치입니다.

참고:

- Translation Assistant 응용 프로그램을 설치하면 최신 버전의 클라우드 인증 응용 프로그램이 이미 설치되지 않은 이상 프린터에 클라우드 인증 응용 프로그램도 설치됩니다.
- 프린터에 클라우드 인증 응용 프로그램이 이미 설치되어 있는 경우, 응용 프로그램 설정이 설치의 새 값으로 덮어쓰여집니다.

- 5 앱 탭에서 **앱 선택**을 클릭합니다.
- 6 **Translation Assistant**를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 7 **완료**를 클릭합니다.
- 8 필요한 경우, 응용 프로그램 이름을 클릭한 다음 구성 설정을 변경합니다.
참고: 자세한 내용은 [8 페이지의 “응용 프로그램 설정 구성”](#)를 참조하십시오.
- 9 구성 만들기를 클릭합니다.

Translation Assistant 구성을 프린터에 배포

- 1 그룹 관리 웹 포털에서 **프린터**를 클릭한 다음에 하나 이상의 프린터를 선택합니다.
참고: 프린터가 Translation Assistant 설치 요구사항을 충족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [6 페이지의 “설치 준비 체크리스트”](#)를 참조하십시오.
- 2 구성 > 구성 배포를 클릭합니다.
- 3 구성 배포 창에서 생성한 Translation Assistant 구성을 선택한 다음에 **구성 배포**를 클릭합니다.
참고: 구성 목록은 마지막 수정 날짜에 따라 정렬되며 최신 구성이 목록의 최상위에 나타납니다.

참고:

- 배포된 구성은 편집할 수 없지만 편집 가능한 새 구성으로 복사하고 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Lexmark Cloud 서비스 관리자 설명서*를 참조하십시오.
- 구성이 배포된 후 응용 프로그램 설정은 더 이상 그룹 관리 웹 포털에서 구성되지 않습니다. **Embedded Web Server**에서 응용 프로그램 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [8 페이지의 “응용 프로그램 설정 구성”](#)를 참조하십시오.

애플리케이션 구성

배포 전에 그룹 관리 포털을 통해 또는 배포 후에 **Embedded Web Server**를 통해 응용 프로그램을 구성할 수 있습니다.

다음 응용 프로그램 설정을 수정할 수 있습니다.

- 기본 대상 언어
- 기본 모드
- 파일 형식
- 아이콘 텍스트
- 시작 화면 작동 중 아이콘
- 번역 제한 시간

참고: 번역 제한 시간은 응용 프로그램에서 번역이 완료되기를 기다리는 시간입니다. 기본적으로 응용 프로그램은 300초를 대기합니다. 이 값을 30초로 더 낮게 조정할 수 있습니다.

- 스캔 설정

참고: 스캔 설정을 **표시**로 설정하여 스캔 설정을 변경할 수 있습니다.

- 기본 매수
- 기본 받는 사람
- 기본 제목
- 기본 메시지
- 기본 파일 이름
- 기본 원본 언어

참고: 애플리케이션을 구성하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

응용 프로그램 설정 구성

그룹 관리 웹 포털에서

참고: 구성이 아직 프린터에 배포되지 않은 경우에만 그룹 관리 웹 포털에서 응용 프로그램 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [6 페이지의 “응용 프로그램 설치”](#)를 참조하십시오.


- 1 그룹 관리 웹 포털에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 구성 > 구성을 클릭합니다.
 - 프린터 > 구성 > 구성 관리를 클릭합니다.
- 2 구성 이름을 클릭합니다.
- 3 앱 탭에서 **Translation Assistant**를 클릭합니다.
- 4 응용 프로그램 설정 구성.
- 5 변경 사항 저장을 클릭합니다.

Embedded Web Server에서

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.
- 2 Embedded Web Server에서 앱을 누릅니다.
- 3 **Translation Assistant > 구성**을 클릭합니다.
- 4 응용 프로그램 설정 구성.
- 5 **적용**을 클릭합니다.

각 번역된 페이지에 바닥글 텍스트 추가

참고: Translation Assistant 관리자 역할이 있는 사용자만이 이 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능이 활성화된 경우 사용자 조직의 모든 Translation Assistant 사용자에게 적용됩니다.

- 1 Translation Assistant 웹 페이지의 오른쪽 상단에서  아이콘을 클릭합니다.
- 2 번역된 파일의 각 페이지에 바닥글 텍스트 추가를 선택합니다.
참고: Translation Assistant는 DOCX 파일만 지원합니다(이 옵션을 선택한 경우).
- 3 바닥글 텍스트를 입력합니다.
- 4 문서와 함께 바닥글을 번역하려면 **바닥글 텍스트 번역**을 선택합니다.
- 5 **설정 저장**을 클릭합니다.

응용 프로그램 사용

번역된 문서 인쇄

참고: Translation Assistant를 사용하려면 사용 가능한 번역 할당량이 있어야 합니다. 번역 할당량을 초과한 경우 관리자에게 문의하십시오.

- 1 프린터 로그인 구성에 따라 프린터 제어판에서 다음 중 하나를 실행합니다.
 - 해당 배지를 카드 리더기에 대십시오.
 - **PIN 로그인** 또는 **보안 로그인**을 누른 다음 로그인 자격 증명을 입력합니다.
- 2 문서를 ADF(자동 문서 금지대) 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓으십시오.
- 3 기본 화면에서 **Translation Assistant**를 누른 다음 사용자 계약 및 개인 정보 보호 정책에 동의합니다.
- 4 원본 언어를 선택한 후 **다음**을 누릅니다.
- 5 하나 이상의 대상 언어를 선택하고 **다음**을 누릅니다.

참고: 최대 5개의 대상 언어를 선택할 수 있습니다.

- 6 인쇄를 선택한 후 **다음**을 누릅니다.
- 7 매수를 입력한 다음 **다음**을 누릅니다.
- 8 필요한 경우, 스캔 설정을 변경한 후 **완료**를 누릅니다.


참고:

- 예를 들어, 가로 방향으로 인쇄된 문서의 경우 스캔 설정 메뉴에서 **가로**를 선택합니다.
- 응용 프로그램 설정에서 스캔 설정을 **표시**로 설정하여 스캔 설정을 변경할 수 있습니다. 스캔 설정을 변경하려면 **Embedded Web Server**에서 **앱 > Translation Assistant > 구성**을 클릭한 후 스캔 설정을 **표시**로 설정합니다.
- 스캔이 완료되고 문서가 업로드하기 시작하면 차지가 적용됩니다. 스캔이 완료된 후 번역 작업을 취소하면 차지가 취소되지 않습니다.

- 9 스캐너 유리에서 스캔하는 경우, **전송**을 누른 후 번역이 완료될 때까지 기다립니다. ADF에서 스캔하는 경우, **전송**을 누를 필요가 없습니다.

참고:

- 여러 페이지를 스캔하는 경우, 메시지가 나타나면 **다음 페이지 스캔**을 누릅니다.
- 하나의 번역 작업에서 자동 문서 금지대 및 스캐너 유리를 사용하여 페이지를 스캔하려는 경우, 사용자 지정 작업 메뉴를 켜기로 설정합니다. 하나의 스캔 소스만 사용하려는 경우 사용자 지정 작업 메뉴를 끄기로 설정합니다.

- 10 번역 요약 화면에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **종료**를 누릅니다.
 -  > **새 번역**을 눌러 새 번역을 시작합니다.

번역된 문서를 이메일 첨부 파일로 전송

참고: Translation Assistant를 사용하려면 사용 가능한 번역 할당량이 있어야 합니다. 번역 할당량을 초과한 경우 관리자에게 문의하십시오.

1 프린터 로그인 구성에 따라 프린터 제어판에서 다음 중 하나를 실행합니다.

- 해당 배지를 카드 리더기에 대십시오.
- **PIN 로그인** 또는 **보안 로그인**을 누른 다음 로그인 자격 증명을 입력합니다.

2 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.

3 기본 화면에서 **Translation Assistant**를 누른 다음 사용자 계약 및 개인 정보 보호 정책에 동의합니다.

4 원본 언어를 선택한 후 **다음**을 누릅니다.

5 하나 이상의 대상 언어를 선택하고 **다음**을 누릅니다.

참고: 최대 5개의 대상 언어를 선택할 수 있습니다.

6 이메일을 선택한 후 **다음**을 누릅니다.

7 이메일 주소 및 기타 정보를 입력한 후 **다음**을 누릅니다.

참고:

- 여러 개의 이메일 주소를 구분하려면 쉼표 또는 세미콜론을 사용합니다.
- 기본적으로 로그인 사용자의 이메일 주소는 수신자로 포함되며 필수입니다. 이메일 수신자를 더 추가할 수 있습니다.

8 필요한 경우, 스캔 설정을 변경한 후 **완료**를 누릅니다.

참고:


- 예를 들어, 가로 방향으로 인쇄된 문서의 경우 스캔 설정 메뉴에서 **가로**를 선택합니다.
- 출력 파일 형식을 변경하려면 **다음 파일 형식으로 전송**을 누른 다음 스캔 설정 메뉴에서 파일 유형을 선택합니다. 자세한 내용은 4 페이지의 [“지원되는 형식 및 언어”](#)을(를) 참조하십시오.
- 응용 프로그램 설정에서 스캔 설정을 **표시**로 설정하여 스캔 설정을 변경할 수 있습니다. 스캔 설정을 변경하려면 **Embedded Web Server**에서 **앱 > Translation Assistant > 구성**을 클릭한 후 스캔 설정을 **표시**로 설정합니다.
- 스캔이 완료되고 문서가 업로드하기 시작하면 차지가 적용됩니다. 스캔이 완료된 후 번역 작업을 취소하면 차지가 취소되지 않습니다.

9 스캐너 유리에서 스캔하는 경우, **전송**을 누른 후 번역이 완료될 때까지 기다립니다. **ADF**에서 스캔하는 경우, **전송**을 누를 필요가 없습니다.

참고:

- 여러 페이지를 스캔하는 경우, 메시지가 나타나면 **다음 페이지 스캔**을 누릅니다.
- 하나의 번역 작업에서 자동 문서 급지대 및 스캐너 유리를 사용하여 페이지를 스캔하려는 경우, 사용자 지정 작업 메뉴를 켜기로 설정합니다. 하나의 스캔 소스만 사용하려는 경우 사용자 지정 작업 메뉴를 끄기로 설정합니다.
- 이메일에서 응답을 지원하지 않습니다.
- 수신자의 이메일 주소가 존재하지 않거나 이메일이 전달되지 않은 경우 알림이 수신되지 않습니다.

10 번역 요약 화면에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- **종료**를 누릅니다.
-  > **새 번역**을 눌러 새 번역을 시작합니다.

문제 해결

문서를 처리하는 중 오류가 발생했습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

문서 방향이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.

예를 들어 문서가 가로 방향으로 인쇄된 경우 스캔 설정에서 **가로**를 선택합니다.

참고: 스캔 설정을 변경할 수 있도록 응용 프로그램 설정에서 스캔 설정을 **표시**로 설정해야 합니다.

자세한 내용은 프린터의 *사용 설명서*를 참조하십시오.

번역 제한 시간 값을 높게 설정하십시오.

번역 제한 시간의 최댓값은 300초입니다. 자세한 내용은 [8 페이지의 “응용 프로그램 설정 구성”](#)를 참조하십시오.

스캔 다시 시도

Lexmark 담당자에게 문의

번역된 문서를 인쇄하거나 이메일 첨부 파일로 보낼 수 없습니다

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

기본 구성 설정을 복원합니다.

- 1 응용 프로그램 구성 페이지에 액세스합니다. 자세한 내용은 [8 페이지의 “응용 프로그램 설정 구성”](#)를 참조하십시오.
- 2 **기본값 복원**을 클릭하여 설정의 기본값을 복원합니다.
- 3 **적용**을 클릭합니다.

Lexmark 담당자에게 문의

응용 프로그램이 응답하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

참고: 문서가 상대적으로 복잡한 경우 번역이 완료될 때까지 300초 정도 기다립니다.

번역 제한 시간을 낮은 값으로 설정합니다

기본적으로 응용 프로그램은 번역이 완료될 때까지 300초 동안 기다립니다. 자세한 내용은 [8 페이지의 “응용 프로그램 설정 구성”](#)을 참조하십시오.

Lexmark 담당자에게 문의

가비지 텍스트가 인쇄됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

스캔 설정에서 올바른 방향을 설정했는지 확인합니다

다음 중 하나를 수행합니다.

- 원본 문서의 방향을 가로에서 세로 또는 세로에서 가로로 변경합니다.
- 스캔 설정 메뉴에서 자동 회전을 켜기로 설정합니다.

문서를 ADF 용지함에 올바르게 넣었는지 또는 스캐너 유리 위에 놓았는지 확인합니다

다음 중 하나를 수행합니다.

- 문서가 뒤집혀 있지 않은지 확인합니다.
- 스캔 설정 메뉴에서 자동 회전을 켜기로 설정합니다.

ADF 용지함에 한 번에 하나의 문서만 넣습니다

파일 형식이 PDF로 설정된 경우 ADF에 들어 있는 여러 문서를 단일 파일로 저장할 수 있습니다.

스캔 설정에서 다른 파일 형식을 선택합니다

원본 문서의 파일 형식에 따라 파일 형식을 PDF 또는 DOCX로 변경합니다.

Lexmark 담당자에게 문의

번역된 문서에서 페이지 나누기가 올바르지 않습니다

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

단일 문서만 스캔해야 합니다

문서에서 여러 페이지를 스캔할 때 페이지 나누기가 제대로 감지되지 않을 수 있습니다.

Lexmark 담당자에게 문의

자주 묻는 질문들(FAQ)

Translation Assistant를 어떤 유형의 문서에 사용할 수 있습니까?

Translation Assistant는 흰색 또는 밝은 배경이 있는 일반 텍스트 문서에 가장 적합합니다.

Translation Assistant에 적합하지 않은 문서는 다음과 같습니다.

- 스타일화된, 스크립트 또는 손으로 쓴 텍스트
- 이미지 겹치기가 있는 텍스트
- 일부 신문에서와 같이 가깝게 있는 텍스트의 열
- 컬러 배경 또는 컬러 용지

DOCX 형식을 언제 사용해야 합니까?

일반적으로 단순한 텍스트 문서, 권한 쪽지 및 양식에서 DOCX를 사용할 수 있습니다.

참고: Translation Assistant에서는 번역된 파일의 모든 페이지에 바닥글 텍스트를 추가하도록 지원합니다. Translation Assistant 포털에서 이 기능을 활성화한 경우 Translation Assistant는 DOCX 모드만 지원하고 PDF 모드는 비활성화됩니다.

PDF 형식을 언제 사용해야 합니까?

고품질 이미지 콘텐츠, 복잡한 레이아웃 또는 뉴스레터 문서에서 PDF를 사용합니다.

지원되는 용지 크기는 무엇입니까?

Letter 및 A4.

주소와 이름을 번역합니까?

아마도요. OCR 프로세스에서 주소나 형식 이름의 텍스트를 캡처하는 방식에 따라 번역 엔진이 이 텍스트를 번역할 수 있습니다.

레이아웃, 구조 및 형식이 유지되는 범위는 무엇입니까?

원본에서 대상 언어로 텍스트를 번역할 때 번역된 텍스트의 전체 길이는 원본에 따라 다를 수 있습니다. 이 프로세스 때문에 페이지를 걸쳐 텍스트가 재배치될 수 있습니다. 동일한 글꼴을 원본과 대상 언어에 사용할 수 없습니다. 일반적으로 원본과 더 가까운 형식을 유지하도록 동일한 글꼴 스타일을 대상 언어에 적용합니다.

참고: 문서가 기계 번역되었고 번역에 부정확성 문제가 있을 수 있습니다.

응용 프로그램은 이미지가 내장된 텍스트를 번역할 수 있습니까?

No.

고지사항

발행 공지

2023년 6월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com> 을 참조하십시오.

이 제품의 사용을 다루는 Lexmark의 개인정보보호 정책에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com/privacy 로 이동하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com 으로 이동하십시오.

© 2022 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark 및 Lexmark 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

기타 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

색인

A

바닥글 텍스트 추가 9
응용 프로그램이 응답하지 않음 14
응용 프로그램 설정 구성 8

C

번역된 문서를 인쇄할 수 없음 13
번역된 문서를 이메일 첨부 파일로 전송할 수 없음 13
변경 내역 3
체크리스트 설치 준비 6
응용 프로그램 설정 구성 개요 8

D

설치 준비 체크리스트 6

E

문서 처리 시 오류 발생 13

F

바닥글 텍스트 추가 9
형식 지원 4
자주 묻는 질문들(FAQ) 16

G

가비지 텍스트가 인쇄됨 14

I

Translation Assistant 설치 6

L

언어 지원 4

O

개요 4

P

페이지 나뉘짐이 올바르지 않음 14
번역된 문서 인쇄 10

S

번역된 문서 전송 이메일 11
지원되는 형식 4
지원 언어 4

T

번역된 문서 인쇄 10
이메일로 전송 11
Translation Assistant 설치 6
문제 해결
응용 프로그램이 응답하지 않음 14
번역된 문서를 인쇄할 수 없음 13
번역된 문서를 이메일 첨부 파일로 전송할 수 없음 13
문서 처리 시 오류 발생 13
가비지 텍스트가 인쇄됨 14
페이지 나뉘짐이 올바르지 않음 14